



単位:mm

型式	BVM-1AX II	BVM-2AX II	BVM-2.5AX II	BVM-3AX II	BVM-4AX II	BVM-6AX II
商品コード	10405□□	10407□□	10408□□	10409□□	10410□□	10411□□
A	20	20	20	20	20	26
B	34	52	65	80	102	155
C	58	88	105	120	145	190
D	90	120	145	160	185	235
n-E	4- ϕ 10	4- ϕ 10	4- ϕ 12	4- ϕ 12	8- ϕ 12	8- ϕ 12
F	70	100	120	135	160	210
G	32	51	64	79	101	154
H	149	179.5	205	220	245.5	292
J	77	92	104.5	113	125.5	154.5
K	43	58.5	71.5	78	91	116.5
L	62	62	61	61	60.5	113
M	80	80	85	88	114	145
N	90	105	117.5	125	138	197
P	40	70	85	100	120	175
Q	5	5	5	5	5	5
R	15	15	15	15	15	14
S	62	62	62	62	62	115
T	25	25	25	25	25	30
V	V40	V70	V85	V100	V120	V175

注 1. 上記は、JIS B2290 真空装置用フランジ 附属書 保守用フランジに準拠したフランジです。

※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

BVM-JIS AX II シリーズ寸法図