

## ■ 製品マニュアル

FXシリーズの詳細は各製品のマニュアルでご確認ください。

なお、下記マニュアルにつきましては販売しておりますので、「販売店」「代理店」など「当社製品販売窓口」へ申し付けください。  
また、三菱電機FAサイトでは電子データ(PDF)もご提供(無料)しておりますので、ご利用ください。

## ● 販売マニュアル一覧

○：製品に同梱 別冊：非同梱

マニュアル名称	製品同梱	マニュアル番号	内容	形名	形名コード	標準価格(税別)
<b>◆シーケンサ本体</b>						
FX3Sシリーズユーザーズマニュアル 【ハードウェア編】	別冊	JY997D48501	シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて	FX3S-HW-J	09R534	1,800円
FX3Gシリーズユーザーズマニュアル 【ハードウェア編】	別冊	JY997D31201	シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて	FX3G-HW-J	09R520	2,400円
FX3GCシリーズユーザーズマニュアル 【ハードウェア編】	別冊	JY997D45301	シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて	FX3GC-HW-J	09R532	2,100円
FX3Uシリーズユーザーズマニュアル 【ハードウェア編】	別冊	JY997D16101	シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて	FX3U-HW-J	09R515	2,400円
FX3UCシリーズユーザーズマニュアル 【ハードウェア編】	別冊	JY997D11601	シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて	FX3UC-HW-J	09R513	1,800円
FX3s・FX3g・FX3gc・FX3u・FX3ucシリーズ プログラミングマニュアル 【基本・応用命令解説編】	別冊	JY997D11701	基本命令解説・応用命令解説・各種デバイスの解説など、シーケンサのプログラミングについて	FX-P3-J	09R514	2,400円
FXCPU 構造化プログラミングマニュアル 【デバイス・共通説明編】	別冊	JY997D30801	GX Works2で提供される構造化プログラム用デバイス、パラメータについて	FX-KP-DK-J	09R920	2,400円
FXCPU 構造化プログラミングマニュアル 【シーケンス命令編】	別冊	JY997D29601	GX Works2で提供される構造化プログラム用シーケンス命令について	FX-KP-SM-J	09R921	3,000円
FXCPU 構造化プログラミングマニュアル 【応用関数編】	別冊	JY997D25101	GX Works2で提供される構造化プログラム用応用関数について	FX-KP-OK-J	09R922	2,400円
<b>◆アナログ入力、アナログ出力</b>						
FX3U-4LC ユーザーズマニュアル	別冊	JY997D39001	FX3U-4LC 形温度調節ブロックの取扱いとプログラムについて	FX3U-4LC-U-J	09R624	1,800円
FX2N-5A ユーザーズマニュアル	○	JY997D11301	アナログ入出力ブロックの取扱いについて	FX2N-5A-U-J	09R615	600円
FX2N-8AD ユーザーズマニュアル	○	JY992D85901	アナログ入力、温度センサ入力ブロックの取扱いについて	FX2N-8AD-U-J	09R602	600円
FX3s・FX3g・FX3gc・FX3u・FX3ucシリーズ ユーザーズマニュアル【アナログ制御編】	別冊	JY997D15201	アナログ製品の取扱いとプログラムについて	FX3U-U-ANALOG-J	09R617	2,100円
<b>◆位置決め</b>						
FX3U-1PG ユーザーズマニュアル	別冊	JY997D47201	1軸パルス出力ブロックの取扱いについて	FX3U-1PG-U-J	09R628	1,800円
FX2N-10PG ユーザーズマニュアル	別冊	JY992D93301	1軸パルス出力ブロックの取扱いについて	FX2N-10PG-U-J	09R605	900円
FX2N-10/20GM ハンディマニュアル	別冊	JY992D77501	1軸および2軸パルス出力ユニットの取扱いについて	FX2N10/20GM-H-J	09R606	1,800円
FX2N-1RM-SET ハンディマニュアル	○	JY992D68101	プログラマブルカムスイッチの取扱いについて	FX2N1RM-H-J	09R613	1,800円
FX-PCS-VPS/WIN オペレーションマニュアル	○	JY992D88601	位置決めユニット専用ソフトウェアの操作について	FX-VPS/WIN-O-J	09R603	1,200円
FX3s・FX3g・FX3gc・FX3u・FX3ucシリーズ ユーザーズマニュアル【位置決め制御編】	別冊	JY997D16201	FX3s, FX3g, FX3gc, FX3u, FX3ucシリーズ内蔵の位置決め機能について	FX3U-U-POS-J	09R618	2,400円
FX3U-20SSC-H ユーザーズマニュアル	別冊	JY997D21201	FX3U-20SSC-H形位置決め特殊増設ブロックについて	FX3U-20SSC-U-J	09R621	2,100円
FX Configurator-FP オペレーションマニュアル	○	JY997D21701	FX Configurator-FPの操作要領について	SW-FXSSC-O-J	09R915	1,800円