DBB01ブシュ寸法表（ブシュ内径φ5～φ100）

部品番号の表示方法

DBB ○○ ○○

- ブシュの長さ
- ブシュの呼び内径
- 材質記号

DBB 0504

Parts No.でご指示ください

標 鉛フリー RoHS ELV

ブシュ内径	推奨相手寸法 ハウジング内径	推奨相手寸法 軸径	ブシュ寸法 外径	ブシュ寸法 肉厚	4	5	6	7	8
5	$\phi 7\ H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 5\ h7\ ^{0}_{-0.012}$	$\phi 7\ ^{+0.053}_{+0.023}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$	0504	0505	0506		0508
6	$\phi 8\ H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 6\ h7\ ^{0}_{-0.012}$	$\phi 8\ ^{+0.053}_{+0.023}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$		0605	0606	0607	0608
7	$\phi 9\ H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 7\ h7\ ^{0}_{-0.015}$	$\phi 9\ ^{+0.053}_{+0.023}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$		0705		0707	
8	$\phi 10\ H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 8\ h7\ ^{0}_{-0.015}$	$\phi 10\ ^{+0.055}_{+0.025}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$			0806		0808
10	$\phi 12\ H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 10\ h7\ ^{0}_{-0.015}$	$\phi 12\ ^{+0.060}_{+0.030}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$			1006	1007	1008
12	$\phi 14\ H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 12\ h7\ ^{0}_{-0.018}$	$\phi 14\ ^{+0.060}_{+0.030}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$			1206		1208
14	$\phi 16\ H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 14\ h7\ ^{0}_{-0.018}$	$\phi 16\ ^{+0.063}_{+0.033}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$					
15	$\phi 17\ H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 15\ h7\ ^{0}_{-0.018}$	$\phi 17\ ^{+0.073}_{+0.038}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$					
16	$\phi 18\ H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 16\ h7\ ^{0}_{-0.018}$	$\phi 18\ ^{+0.073}_{+0.038}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$					
18	$\phi 20\ H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 18\ h7\ ^{0}_{-0.018}$	$\phi 20\ ^{+0.081}_{+0.046}$	$1.0\ ^{-0.020}_{-0.060}$					
20	$\phi 23\ H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 20\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 23\ ^{+0.081}_{+0.046}$	$1.5\ ^{-0.025}_{-0.065}$					
22	$\phi 25\ H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 22\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 25\ ^{+0.086}_{+0.051}$	$1.5\ ^{-0.025}_{-0.065}$					
24	$\phi 27\ H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 24\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 27\ ^{+0.086}_{+0.051}$	$1.5\ ^{-0.025}_{-0.065}$					
25	$\phi 28\ H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 25\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 28\ ^{+0.093}_{+0.056}$	$1.5\ ^{-0.025}_{-0.065}$					
26	$\phi 30\ H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 26\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 30\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$					
28	$\phi 32\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 28\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 32\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$					
30	$\phi 34\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 30\ h7\ ^{0}_{-0.021}$	$\phi 34\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$					
32	$\phi 36\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 32\ h7\ ^{0}_{-0.025}$	$\phi 36\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$					
					12	15	20	25	30
35	$\phi 39\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 35\ h7\ ^{0}_{-0.025}$	$\phi 39\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$	3512		3520	3525	3530
38	$\phi 42\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 38\ h7\ ^{0}_{-0.025}$	$\phi 42\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$			3820		
40	$\phi 44\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 40\ h7\ ^{0}_{-0.025}$	$\phi 44\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.0\ ^{-0.030}_{-0.080}$	4012		4020	4025	4030
45	$\phi 50\ H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 45\ h7\ ^{0}_{-0.025}$	$\phi 50\ ^{+0.115}_{+0.075}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$			4520	4525	4530
50	$\phi 55\ H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 50\ h7\ ^{0}_{-0.025}$	$\phi 55\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$			5020		5030
55	$\phi 60\ H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 55\ h7\ ^{0}_{-0.030}$	$\phi 60\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					5530
60	$\phi 65\ H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 60\ h7\ ^{0}_{-0.030}$	$\phi 65\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					6030
65	$\phi 70\ H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 65\ h7\ ^{0}_{-0.030}$	$\phi 70\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					6530
70	$\phi 75\ H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 70\ h7\ ^{0}_{-0.030}$	$\phi 75\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					
75	$\phi 80\ H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 75\ h7\ ^{0}_{-0.030}$	$\phi 80\ ^{+0.145}_{+0.095}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					7530
80	$\phi 85\ H7\ ^{+0.035}_{0}$	$\phi 80\ h7\ ^{0}_{-0.030}$	$\phi 85\ ^{+0.165}_{+0.100}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					
85	$\phi 90\ H7\ ^{+0.035}_{0}$	$\phi 85\ h7\ ^{0}_{-0.035}$	$\phi 90\ ^{+0.165}_{+0.100}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					
90	$\phi 95\ H7\ ^{+0.035}_{0}$	$\phi 90\ h7\ ^{0}_{-0.035}$	$\phi 95\ ^{+0.165}_{+0.100}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					
100	$\phi 105\ H7\ ^{+0.035}_{0}$	$\phi 100\ h7\ ^{0}_{-0.035}$	$\phi 105\ ^{+0.180}_{+0.115}$	$2.5\ ^{-0.040}_{-0.095}$					