

めねじの再生、補修、補強に最適！！



タングレス・リペアキット

潰れためねじが**甦**ります！ しかも**タングレス**、だからタングの折り取り不要で**簡単作業**！

<p>▶仕様</p> <p>M6×1.0-1.5D M5×0.8-1.5D M4×0.7-1.5D</p>	<p>▶製品内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下穴用ドリル ・タングレス・インサート専用タップ ・リペアキット専用 挿入／抜取工具 ・タングレス・インサート <p>各サイズ 呼び長さ 1.5D を 15 個付属</p>	<p>▶新開発</p> <p>リペアキット専用挿入／抜取（共用型）工具</p>

タングレス・インサートによるめねじの再生（補修）作業 ねじサイズ：M6×1.0-1.5D

<p>1 従来（タングレスインサート挿入無し）のボルトのめねじが緩んだり、ガタつきが出てきた。</p>	<p>2 傷んだり、潰れためねじ</p>	<p>3 付属のドリルを使って穴をあけます。市販の電動ドライバー（写真）やハンドドリルをご使用ください。貫通穴、止まり穴に注意して作業してください。</p>	<p>4 付属のインサート専用タップを使ってタップ加工を行います。市販のタップハンドル（写真）をご使用ください。内部の切粉を防錆スプレーを塗布して掃除機等で完全に除去してください。</p>
			<p>タングレス・インサート</p> <p>ドリル インサート用 タップ</p> <p>挿入／抜取工具</p>
<p>5 付属のリペアキット専用挿入／抜取工具にタングレス・インサートを装着して時計回りに回しながら挿入します。</p>	<p>6 めねじの再生が完了しました。従来のM6のボルトが使用できます。</p>	<p>【抜取作業】一度挿入したタングレス・インサートは反時計回りに回せば抜き取ることが可能です。</p>	

株式会社 アキュレイト

東京カスタマーセンター（東京 CC）	tel : 03-3526-4031	fax : 03-3526-0257
名古屋カスタマーセンター（名古屋 CC）	tel : 052-486-1190	fax : 052-486-1191
京都カスタマーセンター（京都 CC）	tel : 075-646-4520	fax : 075-642-1214